Aspirateur à main pour voiture „HS-60.kfz“

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Grâce à ce petit aspirateur, enlevez les traces de poussière et de saletés même dans les endroits les plus durs d'accès de votre véhicule. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Aspirateur à main
- Embout brosse et coussinet
- Mode d'emploi

Mise en marche

1. Activez la prise allume-cigare de votre véhicule. Par mesure de sécurité, ne laissez pas le moteur allumé !
2. Branchez le câble de l'aspirateur à main à l'allume-cigare de votre véhicule.
3. Vous pouvez maintenant allumer et éteindre l'aspirateur via le commutateur situé sur la poignée. Si nécessaire, fixez les embouts fournis à la tête d'aspiration, située au bout du récipient à poussière transparent.

Éteindre et nettoyer

1. Pour éteindre l'aspirateur, appuyez sur le commutateur situé sur la poignée.
2. Débranchez la prise de l'aspirateur de l'allume-cigare.
3. Éteignez l'allume-cigare de votre véhicule.
4. Détachez le récipient à poussière en appuyant sur le bouton situé au-dessus du commutateur. Ce faisant, maintenez fermement le récipient à poussière !
5. Vous pouvez maintenant tirer le filtre et son support tout simplement en dehors du récipient à poussière. Videz ensuite le récipient à poussière.
6. Au bout de quelques utilisations, pensez à nettoyer le filtre. Pour ce faire, placez-le sous l'eau courante jusqu'à ce que les résidus de poussière aient disparu. Laissez ensuite sécher le filtre à température ambiante ou au soleil. Pour le séchage, n'utilisez aucune source de chaleur, telle qu'un radiateur ou un sèche-cheveux ! Cela pourrait endommager le filtre.

NOTE :
Vous pourrez trouver sur www.pearl.fr des filtres de rechange pour l'aspirateur à main.

ATTENTION :
L'aspirateur à main n'est pas conçu pour aspirer des matériaux ou liquides inflammables (gasoil, p. ex.), ni ne doit être utilisé dans un environnement contenant ce type de matériaux ! N'aspirez aucun objet incandescent ou en train de brûler (comme des mégots de cigarette, p. ex.) ! N'utilisez pas l'aspirateur sans le filtre !

Consignes de sécurité

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-4772 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
30.11.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-4772.

Importé par :
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

© 11/2011 - EX:MH//EX:MH//MD